

松本市上下水道局

給水管の出水不良について

給水装置工事において、既設給水管を利用する場合は、必ず工事前に出水状況の確認を下記のとおりお願いします。

記

- 1 給水管止水栓での確認について
水圧、水量の確認をお願いいたします。
修理には、時間を要しますので、異常が確認された場合は、速やかに下記にお問い合わせ下さい。
- 2 給水管サドル分水栓の防食コアについて
インサートコア・密着コアが導入されたのは、平成10年前後であり、それ以前に設置されたサドル分水栓は、閉塞しやすいです。
平成10年以前に設置され、使用しなかった給水管サドル分水栓は水が出ない場合もあります。
- 3 閉塞原因
本管が鋳鉄管で、削孔した際に削り口の金属露出面から錆が発生して、その錆が成長し閉塞します。
- 4 お問い合わせ
松本市上下水道局 上水道課 漏水防止担当
電 話：0263-48-6830
FAX：0263-48-6890